Ref.: 8769

Timer Analógico Brasfort

Manual de Instruções

- Economize energia elétrica
- Liga e desliga automaticamente seus eletrodomésticos na hora programada.
- Pode ser utilizado em iluminação de aquários, jardins, fachadas luminosas, abajures, TVs, ventiladores, ares-condicionados, sistemas elétricos de piscinas, entre outras aplicações.
- 1. Não conecte o TIMER na tomada até finalizar as instruções.
- 2. Este aparelho é bivolt, operando em 127V ou 220V automaticamente.
- 3. Ajuste o horário girando o disco principal no sentido horário até que a hora certa fique na direção da seta "Hora certa". Cada demarcação equivale a 15 minutos então, caso esteja ajustando às 19h45, você deverá girar o disco até a terceira demarcação após o número 19.
- 4. Programe o aparelho abaixando os pequenos dentes pretos atrás do disco principal. Cada dente corresponde a 15 minutos. Por exemplo, caso queira que o TIMER seja acionado por uma hora a partir das 22h, você deverá pressionar os 4 dentes imediatamente à esquerda da demarcação das 22h. Para desprogramá-lo, basta puxar os dentes pressionados de para a posição inicial.
- 5. Conecte o cabo elétrico do utensílio desejado à tomada do TIMER e conecte o TIMER na tomada.
- **6.** Para ativar a programação acione o interruptor lateral na posição **"T"**, para baixo.
- Deixando o interruptor na posição "ON" para cima, anula-se a programação, ligando e desligando o utensílio manualmente.

Cuidados com o Aparelho:

- 1. Mantenha-o longe do alcance de crianças.
- 2. Utilize-o com utensílios em 127V e 1.270W ou em 220V e 2.200W de potência.
- 3. Revise a programação e o funcionamento periodicamente.

A garantia não se estende ao uso fora das especificações contidas neste manual.